

WAX AND GREASE REMOVER

1. Laver la surface avec de l'eau et un savon détergent doux, bien rincer et laisser sécher. Utilisez Wax & Grease Remover pour enlever la silicone, la cire, l'huile et la graisse.
2. Verser dans un flacon pulvérisateur manuel de 4 oz liq. Pulvériser généreusement sur la surface avec le solvant de décapage de cire et de graisse du flacon pulvérisateur portable.
3. Essuyer pendant que la surface est encore mouillée.
4. Toujours essuyer dans la même direction en changeant régulièrement de chiffon afin d'enlever les corps gras et non de les étaler sur la surface.

ATTENTION: IL N'EST PAS RECOMMANDÉ D'UTILISER CE PRODUIT SUR LE PLASTIQUE, LA FIBRE DE VERRE OU LES APPRÊTS FRAÎCHEMENT APPLIQUÉS. NE PAS LAISSER LES CHIFFONS EN CONTACT PROLONGÉ SUR LAS SURFACES PEINTES. – JETER LES CHIFFONS IMBIBÉS DE FAÇON SÉCURITAIRE AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE.